

Vejledning – Vibrationsur

Opladning af batteri

Adskil forsigtigt uret fra remmen. Sæt den længste tap på uret i et USB-stik på en computer, mobiloplader eller lign. Hvis uret er sat korrekt i, vil det straks lyse op med en blå diode. Når den ikke blinker længere, er uret fuldt opladt.

Lad uret fuldt op, før det anvendes. "100" betyder fuldt opladet. For at se batteri-status: Tryk 2 gange hurtigt på øverste knap og vent 2 sek. Oplad batteriet i tide for at sikre, at dine indstillinger forbliver gemt.

Indstilling af tid

Vær opmærksom på, hvornår knappen skal trykkes kort eller holdes nede, mens tal og/eller bogstaver vises.

1. Tryk kort på øverste knap og den indstillede tid vises.
2. Tryk igen, mens tiden vises, og hold knappen nede, indtil tallet 12 eller 24 begynder at blinke. Nu kan du vælge mellem 12- eller 24-timers visning. Bekræft ved at holde øverste knap nede, indtil timerne begynder at blinke.
3. Tryk kort på knappen for at vælge den korrekte time, tryk op og ned på de 2 knapper og bekræft ved at holde øverste knap nede, indtil minutterne begynder at blinke.
4. Tryk kort på knappen, indtil de ønskede minutter vises, og bekræft ved at holde knappen nede, indtil det korrekte minut-tal vises.

Indstilling af første alarm

Tryk hurtigt på øverste knap 4 gange. Her vælges klokkeslet. Først timetal. Hold øverste knap nede, indtil timetal blinker. Vælg ønsket timetal ved at bruge øverste og nederste knap. Når ønsket timetal er valgt, holdes øverste knap nede. Nu begynder minutterne at blinke. Tryk kort på hhv øverste og nederste knap, indtil det ønskede minut-tal vises. Bekræft ved at holde øverste knap nede.

A1On vises, og den første alarm er nu indstillet. Vises A1 Off, trykkes på nederste tast for at aktivere alarmen = A1 On.

Indstilling af anden alarm

Tryk 6 gange **kort / hurtigt** og anden alarm kan indstilles som ovenfor. Når anden alarm-tid er sat, og der klikkes kort videre, vises 2A off. Klik een gang på nederste knap for at aktivere alarmerne = A2 On.

Fortsæt med samme fremgangsmåde for øvrige alarmer.

Ved at blive ved med at trykke kort på øverste knap, kommer du igennem alle alarm-indstillingerne.

Indstilling af vibrations-alarm

Hold begge knapper nede i 3 sekunder. Her vælges "SIL" eller "Vib".

Ved "SIL" blinker alarmerne på displayet, men der er ingen vibration eller lyd.

Ved "Vib" vibrerer uret og der er også lidt brumme-lyd.

Slukning af alarm

Ved et enkelt tryk på en af knapperne, stopper alarmerne.

Hvis du ønsker at slå alle alarmer fra f.eks i weekenden, trykkes begge knapper ind i 3 sekunder og "SIL" for silence vises. Alarmerne slås til igen ved 3 sekunders tryk på begge knapper.

For yderligere detaljer og count-down funktion se vejledningen, der fulgte med produktet.

Held og lykke med uret.

Venlig hilsen

DRY & COOL

Dryandcool.dk